

APLICA. PRENSA. ESTÁ FEITO.

GUIA DE APLICAÇÃO DTF

Uma referência prática para aplicar os teus transfers.

150 °C

TEMPERATURA

20 s

TEMPO

Média / alta

PRESSÃO

Valores da página de referência. Confirma as instruções da película fornecida pela A Loja Nova e testa uma amostra antes de produzir várias peças.

- 1 CORTA E SEPARA**
Separa cada desenho do rolo com uma tesoura ou um x-ato, sem cortar a área impressa.
- 2 POSICIONA NA PEÇA**
Coloca a peça na prensa e alinha o transfer no local pretendido. A face com a tinta e o adesivo fica contra o tecido.
- 3 APLICA COM A PRENSA**
Usa 150 °C, pressão média/alta e 20 segundos como referência. A página consultada indica 15 segundos para 100% poliéster; confirma a compatibilidade do tecido.
- 4 RETIRA A PELÍCULA**
A referência indica esperar 10 segundos. Nas tuas encomendas, segue sempre o tipo de remoção indicado para a película: a quente, morna ou a frio.
- 5 DÁ O ACABAMENTO**
Depois de retirar a película, faz uma segunda prensagem de 5 segundos, com uma folha de proteção adequada e conforme as instruções do transfer.

E SE SÓ TIVERES FERRO DE ENGOMAR?

A página sugere pelo menos 150 °C, bastante pressão e cerca de 1 minuto. A prensa térmica é preferível para controlar a aplicação. Testa primeiro numa amostra.

Tens dúvidas? Fala com a A Loja Nova antes de aplicar.

alojanova.pt